



Shapes & Music Castle™

取扱説明書



対象年齢：2歳～

製造元 VTech Electronics Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

© 2023 VTech Electronics Ltd.


イントロダクション

LeapBuilders® Shapes & Music Castle™セットをお選びいただき、誠にありがとうございます。

このインタラクティブな組立セットには、10個の両面学習ブロックと20個の組立部品、電子式のスマートスター™キューブが付属しています。学習ブロックをインタラクティブなスマートスター™キューブに挿入することで、形状、楽器、および物について学ぶことができます。

全ての部品で自由な発想力を刺激し、積み木の楽しさを堪能して下さい。

各部の説明




セット内容

- ・スマートスター™キューブ1個



- ・組立部品 19個



- ・両面学習ブロック 10個



- ・建物のアイデア冊子 1部
- ・取扱説明書（英文）1部


注意

セロテープ、ナイロンシート、パッキングロック、タグ、結束バンド、梱包用ネジ等の梱包材は、この玩具の一部ではありませんので、お子様の安全のために廃棄してください。

お願い： 取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

【パッキングロックの外し方】

- ① パッキングロックを反時計回りに90度回転させます。
- ② パッキングロックを引き出し廃棄してください。



電池の取り外しと取り付け方

- 1) 電源が OFF になっていることを確認してください。
- 2) 電池蓋はスマートスターキューブの裏側にあります。
ドライバーを使ってネジを緩めます。
- 3) 電池ボックスの内部の図に従って、新しい単3型アルカリ電池2本を電池ボックスにセットしてください。
(正常動作のため、新しいアルカリ乾電池を使用することをお勧めします。)
- 4) 電池蓋を正しくセットし、蓋のネジを締めてしっかりと閉じてください。





注意 乾電池について

- 正常動作のために、新しいアルカリ電池を使用してください。
- 推奨されているものと同じまたは同等の種類のみを使用してください。
- 古い電池と新しい電池、様々な種類の電池（アルカリ電池、マンガン電池、充電式電池等）を、混ぜて使わないでください。

- ・破損した電池を使用しないでください。
- ・＋（プラス・マイナス）を間違えないように、正しくセットしてください。
- ・電池の両極をショートさせないでください。
- ・使い古した電池は、玩具から取り外してください。
- ・長期間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ・電池を廃棄する際は、燃やさないでください。
- ・充電式でない電池を充電しないでください。
- ・充電式電池の充電は保護者の監視の下、行ってください。

製品の特徴

1. 電源 / 音量スイッチ（マートスター™キューブの背面にあります）

電源を ON にするには、電源 / 音量スイッチを音量小 ) もしくは音量大 ) の位置にスライドさせます。電源を OFF にするには、電源 / 音量スイッチを OFF (●) の位置に合わせます。



2. 自動電源オフ機能

電池を長持ちさせるため、何も操作しないまま約 90 秒間放置すると、電源が自動的に切れます。

ボタンか学習ブロックを挿入すれば、再び電源が入ります。



注意

この製品は梱包時に「試し遊びモード」に設定されています。パッケージを開封した後、製品をオフにしてから再びオンにすると「通常モード」に変更されます。遊んでいる最中に電源が切れる場合、新しい電池に取り替えてください。

遊び方

1. ミュージックボタン

ミュージックボタンを押すと、楽器と形について短い曲や一緒に歌う歌を聞くことができます。音に合わせてライトが点滅します。



2. 質問ボタン

質問ボタンを押すと、インタラクティブな質問や短い曲を聞くことができます。音に合わせてライトが点滅します。




3. スマートスター™キューブ

両面印刷の学習ブロックを対話型のスマートスター™キューブに挿入して、楽器、形、物について学ぶことができます。音に合わせてライトが点滅します。



4. 積み木を楽しもう

電子式のスマートスター™キューブにブロックを積み重ねて、楽しい効果音を聞くことができます。



5. ミックス&マッチ

LeapBuilders® Shapes & Music Castle™セットは、他の LeapBuilders® セットの学習ブロックと互換性があるので、さらに楽しんでいただけます。他の LeapBuilders® セットの学習ブロックをスマートスター™キューブに入れると、点滅するライトや学習フレーズ、短い曲を聞くことができます。(追加セットは別売りです)
異なる言語のセットのブロックは元のセットの言語で話しますのでご注意ください。

歌詞

ソング 1 ♪

お城を高く積み上げよう
LeapBuilders で
空に向かってタワーを積み上げ
今 LeapBuilders で学びましょう、イエーイ！

ソング 2 ♪

王宮の日だ！お祝いしよう！
今日は音楽でいっぱいの城だ
王宮の日だ！お祝いしよう！
そして、すべての楽器の演奏を聞こう
バイオリン（バイオリンの音）
トランペット（トランペットの音）
フルート（フルートの音）
ドラム（ドラムのリフ音）

ソング 3 ♪

お城は素晴らしい形でいっぱい
どの部屋にも見つける形があるよ！
王冠は円、玉座は四角い
どの部屋にも見つける形があるよ！
プリンセスのドレスも三角形
どの部屋にも見つける形があるよ！

ソング 4 ♪

王様はフレールと言うよ、女王は万歳と言うよ
宮廷の人々のためにパーティーを開こう
プリンセスもそこにいるでしょう、花を髪に挿して
勇敢な騎士が帰ってくるのを

お手入れとメンテナンス

1. やや湿った布で拭いて清潔に保ってください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 硬い面に落としたり、湿気や水にさらさないでください。

何らかの理由で動作しなくなったときは：

1. 電源をオフにしてください。
2. 電池を取り外して電源を遮断します。
3. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
4. 電源をオンにしてください。再び使用可能になります。
5. それでも動作しない場合、新しい電池を取り付けてください。

本製品のご使用方法に関する質問やお問い合わせは、VTechJapan までご連絡ください。

www.vtechjapan.com

